


Эти устройства представляет собой умное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Céliane with Netatmo.




Данное изделие управляет только умными проводными выключателями (с опцией светорегулирования), умными микромодулями освещения и умными розетками.

Комплект поставки



Умный беспроводной выключатель



Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт




www.legrand.ru

Монтаж умного беспроводного выключателя



Чтобы привязать умный беспроводной выключатель к вашей умной электроустановке, следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового набора
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

Замена батареи



Литиевая
батарея
CR 2032
3 В



УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС

доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com